



Istruzioni d'uso eiettore



Attenzione! Prima di svuotare il cuscino otturatore tramite l'eiettore, assicurarsi che ci sia una depressurizzazione dietro e dentro il cuscino (vedere capitolo 3 e 4 delle istruzioni per l'uso e la manutenzione dei cuscini otturatori LAMPE).

1. Dopo che la contropressione dietro il cuscino è stata scaricata e il cuscino otturatore è stato depressurizzato tramite la valvola di sicurezza, è possibile scollegare il pannello con valvola di sicurezza dal tubo di mandata aria in arrivo dal compressore e dal tubo di gonfiaggio del cuscino (Attenzione! Il tubo di ingresso pressione e il tubo di riempimento, prima dello scollegamento, devono essere depressurizzati).

Connessione al cuscino otturatore



Fonte aria

2. Collegare il tubo della nostra fonte aria (pressione) all'innesto rapido maschio a lato dell'eiettore.
3. Collegare l'attacco rapido femmina (marcatura blu) al tubo di gonfiaggio del cuscino otturatore.



4. Aprire la pressione di alimentazione. (Almeno 2 bar, meglio 5-6 bar di pressione di alimentazione).
L'eiettore inizia a funzionare: creando un effetto venturi sgonfia il cuscino otturatore.

