


Warthog WH Ugelli di sfondamento



KIT DI MANUTENZIONE

ST.WH600V

Kit Manutenzione per WH

- 1 **ST.BJ048F**
Fluido viscoso (veloce) 0,175 lt
- 1 **ST.BJ062S**
Antigrippante, 2g
- 1 **ST.GP025P2**
Tappo 1/8" NPT
- 1 **ST.TJ011**
Bronzina
- 1 **ST.WH0120**
Tenuta HP per WH

ST.WH610V

Kit Revisione per WH

- 1 **ST.BJ048F**
Fluido viscoso (veloce) 0,175 lt
- 1 **ST.BJ062S**
Antigrippante, 2g
- 1 **ST.RJ008**
O-Ring
- 1 **ST.RJ014**
Molla ondulata
- 1 **ST.RJ021S**
Anello di tenuta retro
- 2 **ST.TJ007**
Cuscinetto a sfera
- 1 **ST.TJ011**
Bronzina
- 1 **ST.WH010**
Tenute albero
- 1 **ST.WH0120**
Tenuta HP per WH
- 1 **ST.WHP032**
Anello elastico a spirale int.
per guida WH 3/4"

ST.WH612

Kit Attrezzi per WH

- 1 **ST.TJ064**
Tubo di riempimento
- 1 **ST.Wh105**
Pinza