

Sgonfiaggio rapido con eiettore

Una volta ridotta la pressione interna all'otturatore, è possibile svuotare completamente e velocemente l'aria dallo stesso (riducendone così le dimensioni per consentire un'agevole estrazione dal pozzetto), utilizzando l'apposito eiettore (codice LA.71957).

Una volta effettuati i collegamenti di cui in Figura 1, aprire la sorgente d'aria, in modo da creare in corrispondenza dell'eiettore una depressione che accelera lo sgonfiaggio dell'otturatore, per effetto Venturi.




Figura 1 – Eiettore.

L'otturatore può ora essere rimosso dal pozzetto. Qualora l'operatore dovesse scendere nel pozzetto, vi deve rimanere il più breve tempo possibile.

L'utilizzo dell'eiettore è particolarmente indicato per gli Otturatori Lampe, che per loro natura non si sgonfiano del tutto "da soli", ma necessitano di questo dispositivo per agevolare e accelerare lo sgonfiaggio.